

GYENNO
BRAVO Twist
Quick Start

Zapnutie/vypnutie

Zapnutie: Stlačením a podržaním na 2 sekundy zariadenie zapnete, rozsvieti sa kontrolka a hlava lyžice sa začne otáčať.

Vypnutie: Stlačením a podržaním na 2 sekundy zariadenie vypnete, kontrolka zhasne.




Turn on



Turn off



Použitie

Pred použitím zariadenia sa uistite, že máte remienok na zápästí. Zariadenie odporúčame držať spôsobom znázorneným na obrázku.




Výmena nadstavca

Pred výmenou nadstavca zariadenie vypnite. Nadstavec je k zariadeniu pripojený magneticky, vyhnite sa jeho krúteniu.



Funkcia otáčania

Stlačením a podržaním tlačidla spustíte funkciu otáčania (tá sa používa pri vidličke).



Nabíjanie

Na nabíjanie zariadenia používajte priložený nabíjací kábel. Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, pred jeho uskladnením sa uistite, že je úplne nabité. Ak chcete zachovať dobrý stav batérie, nabíjajte zariadenie každý mesiac.



Stiahnutie mobilnej aplikácie

V službe Google Play alebo APP Store môžete vyhľadať aplikáciu „GYENNO SPOON“ a stiahnuť si ju.


Na dokončenie registrácie postupujte podľa sprievodcu.



Párovanie zariadenia a konfigurácia siete

Otvorte aplikáciu GYENNO SPOON, prejdite do časti „Zariadenie“ a kliknite na „Spárovať“. Zariadenie spárujete naskenovaním QR kódu v zariadení.

Po úspešnom spárovaní zariadenia postupujte podľa pokynov na konfiguráciu siete.



Prenos dát

Údaje o chvení rúk uložené v zariadení sa počas nabíjania prenesú do aplikácie GYENNO SPOON prostredníctvom WIFI.

